

BIO - 14

קורא טביעת אצבע משולב קודן שני ממסרים
הוראות התקנה והפעלה



מפרט טכני

1. מתח עבודה 12-24V DC.
2. ממסר N.O/N.C.
3. קורא קרבה בתדרים 125 KHz ו 13.56 MHz.
4. עד 10000 משתמשים שונים בקודן או בתג קרבה.
5. עד 3000 משתמשים שונים בטביעת האצבע.
6. זמן פעולת הממסר ניתן לתכנות (01-99 שניות).
7. שינוי מצב ממסר. מצב LATCH.
8. לתנאי חוץ (תקן IP-66).
9. תומך וויגנד 26-58.

שימו לב!

✓ אין לבצע התקנה וחיווט תחת מתח.

✓ מתח עבודה 12V DC בלבד!

WinTec
פאל ווינטק מערכות בע"מ
SYSTEMS LTD.

שינוי קוד טכנאי

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות *999999# - (נורית אדומה תהבהב).
2. לחץ 00 ואז הקוד החדש #????? ושבו - # - (נורית ירוקה תדלוק).
3. ליציאה מתכנות לחץ * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

כיצד מוחקים משתמש טביעת אצבע, כרטיס קרבה או קוד

למחיקה ע"י המשתמש (חייב להיות נוכח)

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות *999999# - (נורית אדומה תהבהב).
2. לחץ 21 ולאחר הנח את האצבע על הקורא או קרב כרטיס או הקש קוד - (נורית ירוקה תדלוק).
3. ליציאה מתכנות לחץ * * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

למחיקה ע"י מס' תא .

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות *999999# - (נורית אדומה תהבהב).
2. לחץ 2 ולאחר את מס' התא שברצונך למחוק ו- # - (נורית ירוקה תדלוק).
3. ליציאה מתכנות לחץ * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

איפוס משתמשים (מחיקת כל המשתמשים)

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות *999999# - (נורית אדומה תהבהב).
2. לחץ 20 ולאחר 0000 ו- # - (נורית ירוקה תדלוק).
3. ליציאה מתכנות לחץ * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

איפוס קוד טכנאי (חזרה למצב יצרן איפוס זה אינו מוחק משתמשים)

1. נתק את מתח ההזנה.
2. החזק #.
3. החזר את המתח.
4. קוד הטכנאי ישוב להיות 999999.

הגדרת הבקר לעבודה עם קוד או טביעת אצבע או שניהם יחד

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות *999999# - (נורית אדומה תהבהב).
2. לחץ 31 ואז 1 ו # לכניסה בקוד בלבד - (נורית ירוקה תדלוק).
3. לחץ 31 ואז 2 ו # לכניסה בכרטיס בלבד - (נורית ירוקה תדלוק).
4. לחץ 31 ואז 3 ו # לכניסה בקוד וכרטיס/טביעת אצבע - (נורית ירוקה תדלוק).
5. לחץ 31 ואז 4 ו # לכניסה או בקוד או בכרטיס או בטביעת אצבע - (ברירת מחדל).