


L 550 M

מקרא לחצנים



תפעול זכרון המערכת

צילום אוטומטי
בעט לחיצה על הפאנל או הדלקה של המצלמה מהמסך
תצולם תמונה אחת
(המערכת שומרת 100 תמונות אחרונות)

לדפדוף בין התמונות לחץ

לחץ ליציאה ממצב דפדוף

למחיקת כל התמונות לחץ על התפריט 7 פעמים


עד להגעה למחק הכל ואז לחץ

למחיקת תמונות בודדת בחר את התמונה בעזרת ה

ואז פעמיים

L 550 M

מקרא לחצנים



תפעול זכרון המערכת

צילום אוטומטי
בעט לחיצה על הפאנל או הדלקה של המצלמה מהמסך
תצולם תמונה אחת
(המערכת שומרת 100 תמונות אחרונות)

לדפדוף בין התמונות לחץ

לחץ ליציאה ממצב דפדוף

למחיקת כל התמונות לחץ על התפריט 7 פעמים

עד להגעה למחק הכל ואז לחץ

למחיקת תמונות בודדת בחר את התמונה בעזרת ה

ואז פעמיים

תפעול שעה ותאריך

לכיוון שעון לחץ על התפריט 6 פעמים

דפדף בעזרת ה   עבור בין ערכים האמצעות  בסיום יש ללחוץ על 

לכיוון התאריך לחץ על התפריט 5 פעמים

דפדף בעזרת ה   עבור בין ערכים האמצעות  בסיום יש ללחוץ על 

תפעול שעה ותאריך

לכיוון שעון לחץ על התפריט 6 פעמים

דפדף בעזרת ה   עבור בין ערכים האמצעות  בסיום יש ללחוץ על 

לכיוון התאריך לחץ על התפריט 5 פעמים

דפדף בעזרת ה   עבור בין ערכים האמצעות  בסיום יש ללחוץ על 

כיוון בהירות ניגודיות וצבע

לחץ על התפריט  עד להגעה לערך שאותו תרצה

לשנות ושנה בעזרת החצים   בסיום יש ללחוץ על 

כיוון בהירות ניגודיות וצבע

לחץ על התפריט  עד להגעה לערך שאותו תרצה

לשנות ושנה בעזרת החצים   בסיום יש ללחוץ על 

שינוי צלצול במוניטור

לחץ והחזק על  יחד עד לקבלת צלצול

לחץ על  עד לקבלת הצלצול המתאים

לחץ על  ליציאה

שינוי צלצול במוניטור

לחץ והחזק על  יחד עד לקבלת צלצול

לחץ על  עד לקבלת הצלצול המתאים

לחץ על  ליציאה